* In base al software installato, al gestore telefonico e alla nazione, alcune funzionalità illustrate in questo manuale potrebbero non essere disponibili o esserlo in maniera differente rispetto a quanto indicato.
* Il telefono e gli accessori illustrati in questo manuale possono variare in base alla nazione nella quale il prodotto viene distribuito.

Code No.:GH68-16324A
Italian. 10/2007. Rev. 1.0

© Vodafone Group 2007. Vodafone, i loghi Vodafone e Vodafone live! sono marchi registrati di Vodafone Group. Altri prodotti e compagnie qui menzionate possono essere marchi registrati dei loro rispettivi proprietari.

vodafone

Manuale dell'utente

SGH-F700V

vodafone

Uso della guida

Il presente manuale dell'utente è stato specificatamente realizzato per offrirvi una guida sulle funzioni e le caratteristiche del vostro dispositivo. Per apprendere rapidamente le funzioni principali, consultate la Guida rapida dell'utente.

Icone utilizzate

Prima di iniziare, familiarizzate con il significato delle icone utilizzate nel presente manuale:

Attenzione—indica situazioni che potrebbero causare lesioni a voi o ad altri

Avvertenza—indica situazioni che potrebbero causare danni al vostro telefono o ad altri apparecchi

Nota—indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni aggiuntive

▶ *Fare riferimento a*—indica pagine contenenti informazioni correlate; ad esempio: ▶ pag. 12 (indica di fare riferimento a pagina 12)

→ *Seguito da*—indica l'ordine di opzioni o menu da selezionare per eseguire un passaggio; ad esempio: Premete → → **Immagini salvate** (indica , seguito da , seguito da **Immagini salvate**).

[ ] *Parentesi quadre*—indica i tasti del telefono; ad esempio: [⏻] (indica il tasto Alimentazione)

Copyright e marchi

I diritti su tutte le tecnologie e i prodotti che sono parte di questo telefono appartengono ai rispettivi proprietari.

- Bluetooth® è un marchio depositato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc.— QD ID Bluetooth: B013272
- Java™ è un marchio commerciale o un marchio depositato di Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® è un marchio registrato di Microsoft Corporation.

Indice

Informazioni sulla salute e la sicurezza 4

Comunicazione 11
Chiamate 11
Messaggi 13

Multimedia. 19
Lettore musicale 19
Fotocamera 20
Giochi 24
Mobile TV 25
PC Studio 25

Gestione dati personali 26
Contatti 26
Agenda 30
Promemoria 31
Attività 31
Registratore 32

Web. 34
Navigazione in una pagina Web . . .34
Aggiunta di un preferito 36
Utilizzo dei preferiti 37
Salvataggio di una pagina Web e visualizzazione offline 37
Download dei file dal Web 38
Utilizzo di Google Maps 38
Uso di My Communities 38
Uso di YouTube 39

Connettività 40
Connessione tramite Bluetooth . . . 40
Connessione tramite USB 43

Applicazioni aggiuntive 45
Fusi orari 45
Calcolatrice 46
Convertitore 47
Timer 49
Cronometro 49
Allarmi 50

Impostazioni 51
Profili telefono 51
Ora e data 51
Impostazioni display e illuminazione 52
Impostazioni telefono 53
Impostazioni chiamata 54
Sicurezza 56
Impostazioni applicazioni 56
Impostazioni di rete 59
Impostazioni di memoria 59
Ripristino totale 59

Risoluzione dei problemi 60

Indice analitico 65

Informazioni sulla salute e la sicurezza

Attenetevi alle seguenti precauzioni onde evitare situazioni pericolose o non consentite e garantire il perfetto funzionamento del vostro telefono.

WARNING Avvertenze di sicurezza

Tenete il telefono fuori dalla portata dei bambini e dei piccoli animali

Tenete il telefono e tutti gli accessori fuori dalla portata dei bambini piccoli e degli animali. Se ingoiate le piccole parti, queste potrebbero provocare soffocamento o gravi lesioni.

Protezione dell'udito

L'ascolto ad alto volume con l'auricolare può danneggiare l'udito. Utilizzate solo il livello di volume minimo necessario per poter sentire la conversazione o la musica.

Installate il telefono cellulare e le apparecchiature con cautela

Assicuratevi che il telefono cellulare e la relativa apparecchiatura siano installati saldamente sul veicolo. Evitate di collocare il telefono e gli accessori nelle vicinanze dell'airbag o nella relativa area di sviluppo. Un apparecchio non correttamente installato può provocare gravi lesioni quando l'airbag si gonfia rapidamente.

Maneggiate e smaltite con cura le batterie e i caricabatterie

- Utilizzate solo batterie certificate Samsung e caricabatterie appositamente concepiti per il vostro telefono. Batterie e caricabatterie non compatibili possono provocare gravi lesioni e danneggiare il telefono.
- Non smaltite mai le batterie gettandole nel fuoco. Smaltite le batterie usate in conformità alle normative locali vigenti.

- Non posizionate mai le batterie o il telefono sopra o all'interno di dispositivi di riscaldamento come microonde, forni o radiatori. Le batterie surriscaldate rischiano di esplodere.

Evitate interferenze con i pacemaker

Mantenete una distanza minima di 15 cm tra il telefono cellulare e i pacemaker onde evitare una potenziale interferenza come consigliato dai fabbricanti e dal gruppo di ricerca indipendente Wireless Technology Research. Se sussiste un qualche sospetto che il telefono stia interferendo con un pacemaker o altre apparecchiature mediche, spegnete subito il telefono e contattate il fabbricante del pacemaker o delle apparecchiature mediche per ricevere istruzioni.

Spegnete il telefono in ambienti potenzialmente esplosivi

Non usate il telefono presso le stazioni di servizio o in prossimità di carburanti o prodotti chimici. Spegnete il telefono come richiesto da eventuali segnali o istruzioni di avviso. Il telefono può provocare esplosioni o incendi all'interno o nelle vicinanze di aree di conservazione e trasferimento di carburante o prodotti chimici e di aree di brillamento. Non lasciate o trasportate liquidi infiammabili, gas o esplosivi nello stesso comparto in cui si trova il telefono o relative parti o accessori.

Riducete il rischio di lesioni causate da movimenti ripetitivi

Quando inviate SMS o utilizzate i giochi, tenete in mano il telefono con una presa rilassata, premete i tasti leggermente, utilizzate le funzioni speciali che riducono il numero di tasti da premere (come i modelli e il modo di scrittura T9) e fate pause frequenti.

Precauzioni di sicurezza

Sicurezza stradale in qualsiasi momento

Evitate di usare il telefono mentre siete alla guida e rispettate tutte le normative che pongono limiti all'utilizzo dei telefoni cellulari durante la guida dei veicoli. Quando possibile utilizzate gli accessori vivavoce per incrementare la sicurezza.

Rispettate tutte le avvertenze e le normative di sicurezza

Attenenetevi a tutte le normative che pongono limiti all'uso dei telefoni cellulari in zone specifiche.

Usate solo gli accessori approvati da Samsung

L'uso di accessori non compatibili potrebbe danneggiare il cellulare e provocare lesioni.

Spegnete il telefono in prossimità di apparecchiature mediche

Il telefono può interferire con le apparecchiature mediche in ospedali e strutture ambulatoriali. Rispettate tutte le normative, gli avvisi di avvertenza e le indicazioni del personale medico.

Spegnete il telefono o disattivare le funzioni wireless in aereo

Il telefono può causare interferenze con le apparecchiature dell'aeromobile. Rispettate tutte le normative aeree e spegnere il telefono o passare a una modalità che prevede la disattivazione delle funzioni wireless quando richiesto dal personale di volo.

Proteggete le batterie e i caricabatteria da eventuali danni

- Non esponete le batterie a temperature estremamente fredde o calde (al di sotto di 0° C o al di sopra di 45° C). Le temperature estreme possono ridurre la capacità di carica e la durata delle batterie.

- Non mettete a contatto le batterie con oggetti metallici, poiché potreste creare una connessione tra i terminali + e - provocando danni temporanei o permanenti alle batterie.
- Non usate mai un caricabatteria o una batteria danneggiata.

Maneggiate il telefono con cura e con prudenza

- Non bagnate il telefono: i liquidi possono provocare seri danni. Non maneggiate il telefono con le mani bagnate. I danni provocati dall'acqua possono invalidare la garanzia del telefono.
- Evitate di utilizzare o lasciare il telefono in aree polverose o sporche per evitare di danneggiare le parti mobili.
- Il telefono contiene dispositivi elettronici complessi: per evitare danni seri proteggetelo dagli urti e da maneggiamenti bruschi.
- Non pitturate il telefono, poiché la pittura rischia di bloccare le parti mobili e impedirne il funzionamento corretto.
- Evitate di usare il flash o la luce della fotocamera del telefono vicino agli occhi di persone e animali.
- Il telefono e la scheda di memoria potrebbero venire danneggiati dall'esposizione a campi magnetici. Non usate accessori o custodie di trasporto con chiusure magnetiche né mettete il telefono a contatto con campi magnetici per periodi di tempo prolungati.

Evitate interferenze con altre apparecchiature elettroniche

Il telefono emette segnali di radiofrequenza (RF) che potrebbero interferire con apparecchiature elettroniche non schermate o schermate in modo inadeguato quali pacemaker, protesi acustiche e apparecchiature mediche nelle abitazioni e nei veicoli. Contattate i produttori delle apparecchiature elettroniche per risolvere eventuali problemi di interferenza riscontrati.

Importanti informazioni di utilizzo

Usate il telefono nella posizione normale

Evitate di entrare a contatto con l'antenna interna del telefono.

La riparazione del telefono deve essere eseguita solo da personale qualificato

Se la riparazione viene eseguita da personale non qualificato il telefono potrebbe essere danneggiato e la garanzia invalidata.

Assicurate la massima efficienza della batteria e del caricabatteria

- Evitate di caricare le batterie per più di una settimana, poiché la sovraccarica può ridurne la durata.
- Nel tempo le batterie inutilizzate si scaricano e devono essere ricaricate prima dell'uso.
- Quando il caricabatteria non è in uso scollegatelo dalla fonte di alimentazione.
- Usate le batterie solo per lo scopo previsto.

Maneggiate con cura le schede SIM e le schede di memoria

- Non rimuovete le schede quando il telefono è in fase di trasferimento o accesso alle informazioni, in quanto ciò potrebbe causare perdite di dati e/o danni alla scheda o al telefono.
- Proteggete le schede da forti urti, elettricità statica e rumore elettrico proveniente da altre apparecchiature.
- Cancellature e scritture frequenti abbreviano la vita della scheda di memoria.
- Non toccate i contatti dorati e i terminali con le dita o con oggetti metallici. Rimuovete l'eventuale sporcizia dalla scheda con un panno morbido.

Accesso garantito ai servizi di emergenza

Le chiamate di emergenza dal telefono possono non essere possibili in alcune aree o circostanze. Prima di recarvi in zone remote o non sviluppate, cercate metodi alternativi per contattare il personale dei servizi di emergenza.

Informazioni sulla certificazione SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento)

QUESTO MODELLO È CONFORME ALLE DIRETTIVE INTERNAZIONALI SULL'ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIO

Questo telefono portatile è una ricetrasmittente radio. È stato progettato in modo che non superi i limiti di esposizione alle onde radio, come richiesto dalle direttive internazionali. Queste direttive sono state sviluppate da ICNIRP, un'organizzazione scientifica indipendente, e includono margini di sicurezza per la protezione di tutte le persone, indipendentemente da età o salute.

Le direttive utilizzano un'unità di misura nota come SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento). Il limite SAR per dispositivi mobili è di 2.0 W/kg e il valore SAR più elevato controllato all'orecchio per questo dispositivo è 0.079 W/kg[1]

Dato che i telefoni cellulari offrono varie funzioni, questi potranno essere utilizzati in posizioni differenti, ad esempio sul corpo, come descritto in questa guida utente[2]. In tal caso, il valore SAR più elevato controllato è 0.316 W/kg.

1. I controlli sono stati effettuati in conformità alle direttive internazionali sui controlli.
2. Per utilizzo indossato sul corpo, questo modello di telefono è stato controllato ed è risultato conforme alle direttive per l'esposizione a RF quando utilizzato con accessori forniti o approvati da Samsung e progettati per questo prodotto o quando utilizzato con accessori non contenenti parti metalliche e che posizionano l'unità portatile ad un minimo di 1,5 cm dal corpo.

Dato che il SAR è misurato utilizzando la potenza di trasmissione più elevata per il dispositivo, il SAR reale durante l'utilizzo del dispositivo sarà inferiore a quello indicato in precedenza. Ciò è dovuto a modifiche automatiche a livello di potenza del dispositivo per garantire l'utilizzo del solo livello minimo richiesto per il collegamento alla rete.

L'Organizzazione Mondiale per la Sanità ha stabilito che le informazioni scientifiche attuali non indicano alcuna necessità di speciali precauzioni per l'utilizzo di dispositivi mobili. Indica tuttavia che sarà possibile ridurre l'esposizione limitando la durata delle chiamate o utilizzando dispositivi "vivavoce", in modo da mantenere il cellulare a distanza dalla testa e dal corpo.

chapter 1

Comunicazione

Il telefono consente di inviare e ricevere numerosi tipi di chiamate e messaggi sulle reti cellulari e su Internet.

Chiamate

Apprendete come usare le funzioni di chiamata del vostro telefono. Per ulteriori informazioni sulle funzioni di chiamata di base, consultate la Guida rapida dell'utente.

Chiamata ad un numero internazionale

1. Dalla schermata principale, premete 1Z 34 per aprire la schermata di composizione.
2. Tenete premuto **0** per inserire il carattere + (sostituisce il prefisso internazionale).
3. Premete i tasti numerici per digitare il numero completo che desiderate comporre (codice del Paese, prefisso e numero telefonico), quindi premete .
4. Per terminare la chiamata, premete .

Esecuzione di una chiamata dall'elenco contatti

1. Dalla schermata principale, premete → per aprire l'elenco dei contatti.
2. Selezionate un contatto.

3. Premete .

Potete anche premere → **Videochiamata** per effettuare una videochiamata al contatto selezionato.

Inserimento di una pausa

Durante l'effettuazione di chiamate a sistemi automatici potete inserire una pausa tra il numero di telefono e un'altra serie di numeri. Per inserire una pausa automatica, tenete premuto o [* S].

Visualizzazione ed esecuzione del numero di chiamate perse

Il telefono visualizza le chiamate perse sulla schermata principale. Per richiamare il numero di una chiamata persa,

1. Selezionate il messaggio che indica la chiamata persa.
2. Selezionate la chiamata persa.
3. Premete per comporre il numero.

Chiamata ad un numero recentemente composto

1. Dalla schermata principale, premete per visualizzare l'elenco delle ultime chiamate.
2. Selezionate una chiamata.
3. Premete per comporre il numero.

Trasferimento delle chiamate

La vostra rete o il gestore telefonico potrebbero non supportare questa funzione. Per indirizzare le chiamate in entrata a un altro numero,

1. dalla schermata principale, premete → → **Impostazioni chiamata**.
2. Premete **Chiamata voce** o **Videochiamata** → **Trasferimento chiamate** → un'opzione di trasferimento di chiamata.
3. Premete il campo **Trasferisci a** e immettete il numero telefonico a cui vengono trasferite le chiamate.
4. Se necessario, impostate il tempo di attesa prima del trasferimento della chiamata.
5. Premete → **Attiva**.

Blocco delle chiamate

Per attivare questa funzione, dovete possedere la password di blocco fornita dal gestore. Per bloccare le chiamate in entrata da un numero specifico,

1. dalla schermata principale, premete → → **Impostazioni chiamata**.
2. Premete **Chiamata voce** o **Videochiamata** → **Blocco chiamate** (due volte) → un'opzione di blocco delle chiamate.
3. Premete il campo **Password** e inserite la password di blocco.
4. Premete → **Attiva**.

Messaggi

Apprendete a usare le funzioni di messaggistica. Per ulteriori istruzioni sull'inserimento di testo, consultate la Guida rapida dell'utente.

Funzioni e cartelle di messaggi

Per aprire i Messaggi, dalla schermata principale premete → .

Viene visualizzato l'elenco delle funzioni e delle cartelle seguenti:

- **Crea nuovo** - consente di creare un nuovo messaggio o un'email
- **Ricevuti** - contiene l'elenco dei ricevuti, tranne le email e i messaggi CB
- **Email ricevute -** contiene le email ricevute
- **Bozze** - contiene i messaggi non ancora inviati
- **Messaggi in uscita** - è uno spazio di memorizzazione temporanea dei messaggi in attesa di essere inviati
- **Inviati** - contiene i messaggi inviati di recente
- **Propria cartella** - è una cartella personalizzata per la memorizzazione dei messaggi
- **Modelli** - contiene i modelli di SMS e MMS
- **Casella vocale** - consente di modificare le impostazioni della segreteria telefonica
- **Elimina tutto** - consente di cancellare i messaggi salvati
- **Impostazioni** - consente di modificare le impostazioni dei messaggi
- **Stato memoria** - consente di visualizzare la quantità di memoria utilizzata dai messaggi salvati

Invio di SMS o MMS

1. Dalla schermata principale, premete → → **Crea nuovo** → **Messaggio**.
2. Immettete il numero del destinatario.
3. Selezionate il campo di testo e immettete il testo del messaggio.

Per l'invio di un SMS passate al punto 6. Per allegare file multimediali, continuate con il punto 4.

4. Premete → un tipo di elemento.
5. Premete l'elemento da allegare e premete → **Seleziona**.
6. Premete per inviare il messaggio.

Visualizzazione di SMS o MMS

Dalla cartella Ricevuti potete visualizzare i nuovi SMS e MMS. Per visualizzare un nuovo SMS o MMS,

1. dalla schermata principale, premete → → **Ricevuti**.
2. Premete su un SMS o MMS (due volte)

Durante la visualizzazione di un messaggio,

- premete per rispondere al mittente.
- premete per inoltrare il messaggio ad altri destinatari.
- premete per spostare il messaggio in Propria cartella.
- premete per eliminare il messaggio.

Icone in Ricevuti

In Ricevuti accanto ai vostri messaggi possono essere visualizzate le icone seguenti:

Icona	Descrizione
	SMS non letto
	Notifica MMS
	MMS non letto
	Messaggio broadcast
	Messaggio WAP Push
	Messaggio vocale
	Messaggio di configurazione

Icone in Messaggi in uscita

Quando siete al di fuori della zona di copertura o non è disponibile la connessione alla rete o al server email, i messaggi restano nella cartella Messaggi in uscita fino al ripristino della connessione. In Messaggi in uscita sulle icone di messaggio possono essere visualizzate le icone seguenti:

Icona	Descrizione
	Il telefono è in corso di connessione e il messaggio verrà inviato immediatamente
	Il messaggio è stato inviato
	Il telefono ha tentato di inviare il messaggio più volte, ma non è riuscito (premere → **Invia** per rispedire immediatamente il messaggio)

Ascolto della segreteria

Se il numero di segreteria telefonica è preimpostato dal gestore, potete premere 1Z 3d, quindi tenete premuto **1** per accedere alla segreteria. Se il numero di segreteria telefonica non è preimpostato, dovete immettere un nome e un indirizzo centro:

1. Dalla schermata principale, premete 1Z 3d.
2. Tenete premuto **1**.
3. Selezionate il campo **Nome** e immettete un nome per la segreteria telefonica.
4. Selezionate il campo **Indirizzo centro** e immettete il numero di segreteria telefonica fornito dal gestore.

Potete ora accedere alla segreteria telefonica tenendo premuto **1** sulla schermata di composizione.

Uso dei servizi email

Prima di poter inviare o ricevere email dovete impostare un account. Se non avete impostato l'account, la prima volta che cercate di inviare un'email verrà visualizzato un messaggio che chiede se desiderate impostare un account. Premete **Sì** e completate i campi nella procedura guidata di configurazione.

Se non è possibile accedere alla procedura guidata o dovete impostare account aggiuntivi, fate riferimento alle indicazioni seguenti.

Impostazione di un account email

1. Dalla schermata principale, premete → → **Impostazioni**.
2. Premete **Email** (due volte) → **Account email** (due volte).
3. Premete → **Modifica**.
4. Modificate le impostazioni dell'account (per maggiori informazioni contattate il gestore telefonico).
5. Al termine, premete .

Invio di un messaggio email

1. Dalla schermata principale, premete → → **Crea nuovo**.
2. Premete **Email**.
3. Modificate i destinatari e l'oggetto, quindi immettete il testo.
4. Premete → un tipo di allegato → **Seleziona**.
5. Individuate un file e premete → **Seleziona**.
6. Premete per inviare l'email.

Visualizzazione di un messaggio email

Dalla cartella Email ricevute potete eseguire il download e visualizzare le nuove email. Per visualizzare le nuove email,

1. dalla schermata principale, premete → → **Email ricevute**.
2. Premete → **Download**.
3. Premete su un'email o un'intestazione (due volte).
4. Se è stata selezionata un'intestazione, premete per visualizzare il corpo dell'email.

chapter 2

Multimedia

Apprendete come usare Lettore musicale, Fotocamera, Giochi e PC Studio.

Lettore musicale

Con il lettore musicale potete riprodurre file musicali MP3 e AAC.

Aggiunta di file nel telefono

Potete aggiungere file musicali al telefono eseguendo il download da internet o trasferendoli da un computer mediante una scheda di memoria microSD, Windows Media Player o PC Studio (Consultate "Utilizzo di PC Studio o Sincronizzazione con Windows Media Player" ▶ 43).

Riproduzione MP3

1. Dalla schermata principale, premete → .
2. Premete su una categoria di musica (due volte), quindi individuate e selezionate un file musicale.
3. Durante la riproduzione,
   - Premete il quadrato blu sullo schermo per mettere in pausa o riprendere la riproduzione.
   - Trascinate il quadrato blu verso l'alto o il basso per regolare il livello di ascolto.
   - Trascinate il quadrato blu verso sinistra o destra per tornare indietro o avanzare nel file.

- Spostate rapidamente il dito a sinistra o a destra sulla schermata del lettore musicale per ritornare al file precedente o passare a quello successivo.

4. Premete → **Arresta** per arrestare la riproduzione.

Creazione di una playlist personalizzata

Il lettore musicale organizza i file musicali in playlist generiche, quali "Artisti", "Generi" e "Album". Per creare una playlist personalizzata,

1. Dalla schermata principale, premete → → **Musica**.
2. Scorrete in basso e premete **Playlist** per aprire la schermata delle playlist.
3. Premete → **Crea playlist** (due volte).
4. Inserite il nome della playlist nella casella **Nome** e premete **Salva**.
5. Premete sulla playlist che desiderate modificare.
6. Premete → **Aggiungi** → **File**.
7. Premete sui file che desiderate aggiungere.
8. Premete .

Fotocamera

Con la fotocamera potete catturare video e immagini digitali.

Scatto di una foto

1. Dalla schermata principale, tenete premuto [/] per accendere la fotocamera.

2. Ruotate il telefono in senso antiorario posizionandolo orizzontalmente.
3. Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni:
   a. Trascinate il dito verso destra o sinistra sul mirino per aumentare o ridurre lo zoom.
   b. Trascinate il dito verso l'alto o il basso sul mirino per regolare la luminosità.
4. Premete [/] per scattare la foto.

La foto viene salvata automaticamente e il telefono passa al modalità di controllo. Per scattare un'altra foto, premete [ ].

Cambia fotocamera

1. Dalla schermata principale, tenete premuto [/] per accendere la fotocamera.
2. Ruotate il telefono in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
3. Sul lato destro dello schermo premete [ ] → **Cambia fotocamera** → un'opzione della fotocamera.

Scatto di una foto con altre modalità di scatto

1. Dalla schermata principale, tenete premuto [/] per accendere la fotocamera.
2. Ruotate il telefono in senso antiorario posizionandolo orizzontalmente.
3. Sul lato destro dello schermo, premete [ ].
4. Premete **Modalità scatto** → una modalità di scatto:
   - **Singolo scatto**: consente di catturare un'immagine singola

- **6 scatti**: consente di catturare 6 immagini in successione
- **9 scatti**: consente di catturare 9 immagini in successione
- **15 scatti**: consente di catturare 15 immagini in successione
- **Ripresa a mosaico**: consente di creare un mosaico di immagini
- **Cornici**: consente di catturare un'immagine all'interno di una cornice

5. Se avete scelto **Ripresa a mosaico** o **Cornici**, premete su un tipo di mosaico o di cornice.
6. Eseguire le altre regolazioni necessarie (leggete "Scatto di una foto" ▶ 20).
7. Premete [📷/📷] per fotografare le immagini.

Dopo l'utilizzo del multiscatto, la fotocamera visualizza la miniatura dell'intera serie di immagini. Dovete modificare, salvare e inviare ciascuna immagine individualmente.

Utilizzo dell'autoscatto

1. Dalla schermata principale, tenete premuto [📷/📷] per accendere la fotocamera.
2. Ruotate il telefono in senso antiorario posizionandolo orizzontalmente.
3. Sul lato destro dello schermo, premete più volte per impostare l'autoscatto a 3, 5 o 10 secondi.
4. Eseguite le altre regolazioni necessarie (vedere Cattura di foto ▶ 20).
5. Premete [📷/📷] per avviare l'autoscatto.

Visualizzazione di una foto

1. Dalla schermata principale, premete → → **Immigini salvate** → **Foto** (due volte).
2. Scorrete fino a un'immagine e premetela (due volte).
3. Durante la visualizzazione di un'immagine,
   - Toccate o sulla parte superiore dello schermo per visualizzare o nascondere le miniature delle immagini.
   - Toccate o sulla parte inferiore dello schermo per visualizzare o nascondere la barra degli strumenti.
   - Trascinate il dito a sinistra o a destra sul centro dello schermo per visualizzare l'immagine precedente o quella successiva.

Registrazione di un video

1. Dalla schermata principale, tenete premuto [/] per accendere la fotocamera.
2. Ruotate il telefono in senso antiorario posizionandolo orizzontalmente.
3. Premete → **Videocamera**.
4. Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate (consultate "Scatto di una foto" ▶ 20).
5. Tenete premuto [/] per avviare la registrazione.
6. Premete per interrompere la registrazione.

La registrazione viene salvata automaticamente e il telefono passa al modo riproduzione. Per registrare un altro video, premete → **Mirino**.

Riproduzione di un video

1. Dalla schermata principale, premete → → **Video** (due volte) → **Video**(due volte).
2. Scorrete fino a un video e premetelo (due volte).
3. Durante la riproduzione,
   - Trascinate il quadrato blu verso l'alto o il basso per regolare il livello di ascolto.
   - Trascinate il quadrato blu verso sinistra o destra per tornare indietro o avanzare nel file.
   - Trascinate il dito a sinistra o a destra sul centro dello schermo per passare al file precedente o quello successivo.

Giochi

Per poter utilizzare i giochi del cellulare è necessario eseguire il download dal Web di giochi compatibili.

Download dei giochi dal Web

1. Dalla schermata principale, premete → → **Giochi**.
2. Premete **Scarica giochi**.
3. Se necessario, scegliete una connessione Web.
4. Seguite le istruzioni sulla pagina Web per individuare ed eseguire il download di giochi compatibili.

Mobile TV

Il telefono contiene un collegamento predefinito a Mobile TV. Per accedere a questo collegamento dalla schermata principale, toccate → → **Mobile TV**.

La vostra rete o il gestore telefonico potrebbero non supportare questa funzione.

PC Studio

PC Studio, contenuto nel CD-ROM PC Studio, è un programma basato su Windows che consente di gestire le informazioni personali e sincronizzare i file nel telefono. Per ulteriori informazioni, installate il programma e fate riferimento alla guida di PC Studio.

Installazione di PC Studio

1. Inserite il CD PC Studio in un computer compatibile con Windows.
2. Selezionate una lingua per il programma di configurazione.
3. Seguite le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Durante l'installazione, il programma di configurazione installa automaticamente i driver USB necessari.

Utilizzo di PC Studio

Per collegare il telefono a un computer con Samsung PC Studio dovete cambiare le impostazioni USB del telefono. (consultate "Utilizzo di PC Studio" ▶ 43)

chapter 3

Gestione dati personali

Apprendete come gestire contatti, eventi in agenda, note, attività e registrazioni vocali.

Contatti

Apprendete come utilizzare i gruppi e le schede dei contatti per memorizzare informazioni personali quali nomi, numeri di telefono e indirizzi.

Creazione di un nuovo contatto nella memoria del telefono

1. Dalla schermata principale, premete → .
2. Premete → **Telefono**.
3. Immettete le informazioni del contatto.

> Per inserire campi aggiuntivi, premete → **Aggiungi altri campi** e premete su un tipo di campo → **Seleziona**.

4. Al termine dell'inserimento delle informazioni, premete → **Salva**.

Creazione di un nuovo contatto nella SIM o USIM

> Le schede dei contatti salvate nella SIM o USIM possono contenere solamente il nome e il numero di telefono del contatto e la posizione della scheda.

1. Dalla schermata principale, premete → .

2. Premete → **SIM**.
3. Immettete le informazioni del contatto.
4. Al termine dell'inserimento delle informazioni, premete o → **Salva**.

Ricerca un contatto

1. Dalla schermata principale, premete → .
2. Selezionate il campo di ricerca e immettete le prime lettere del nome del contatto.

La ricerca consente di visualizzare tutte le schede dei contatti che corrispondono a quanto immesso. Potete selezionare il contatto per aprirlo e modificarlo oppure chiamarlo premendo .

Assegnazione di un numero breve ad un contatto

Potete assegnare numeri brevi fino a otto contatti (dal numero 2 al 9). Il numero 1 è riservato come numero breve della segreteria telefonica.

Per assegnare un numero breve,

1. Dalla schermata principale, premete → .
2. Premete .
3. Premete un numero (due volte).

   Si apre l'elenco dei contatti.
4. Premete su un contatto (due volte).
5. Se nella scheda del contatto è presente più di un numero, premete un numero (due volte).

   Il numero breve è assegnato al contatto.

Assegnazione di un'immagine o una suoneria ad un contatto

1. Dalla schermata principale, premete → .
2. Selezionate un contatto.
3. Premete → **Modifica**.
4. Premete il campo delle immagini (due volte) o quello delle suonerie (due volte).
5. Individuate un'immagine o una suoneria.
6. Premete → **Seleziona**.
7. Premete → **Salva**.

Creazione di un gruppo di contatti

1. Dalla schermata principale, premete → .
2. Premete .
3. Premete → **Telefono** o **SIM** (se necessario).
4. Inserite il nome del gruppo nella casella **Aggiungi gruppo** e premete **Salva**.
5. Premete un gruppo dei contatti → .
6. Premete sui contatti che desiderate aggiungere.
7. Premete .

Assegnazione di un'immagine o di una suoneria a un gruppo dei contatti

1. Dalla schermata principale, premete → .
2. Premete .
3. Premete un gruppo di contatti.
4. Premete → **Impostazioni gruppo**.
5. Premete il campo **Immagine** (due volte) o quello **Suoneria** (due volte).
6. Individuate un'immagine o una suoneria.
7. Premete → **Seleziona**.
8. Premete → **Salva**.

Creazione di un profilo di sincronizzazione

1. Dalla schermata principale, premete → .
2. Selezionate un contatto.
3. Premete → **Sincronizza**.
4. Premete .
5. Immettete le impostazioni dell'account (per maggiori informazioni contattate il gestore telefonico).
6. Premete .
7. Premete → **Avvia sincronizzazione**.

Agenda

Utilizzate l'agenda per tenere traccia di appuntamenti, compleanni e altri eventi.

Creazione di un evento nell'agenda

1. Dalla schermata principale, premete → .
2. Premete una data (due volte).
3. Premete → **Crea** → un tipo di evento:
   - **Appuntamento** - promemoria in una specifica data e orario
   - **Anniversario** - promemoria annuale di una speciale data
   - **Vacanze** - promemoria annuale di una vacanza
   - **Importante** - promemoria di un evento importante
   - **Privato** - promemoria di un evento privato
4. Modificate i campi e regolate le impostazioni per l'evento.
5. Al termine, premete → **Salva**.

Modifica della visualizzazione dell'agenda

1. Dalla schermata principale, premete → .
2. Premete → **Visualizza per** → un tipo di visualizzazione.

- Potete visualizzare l'agenda per giorno, settimana e mese; tuttavia, la visualizzazione attuale non compare nell'elenco delle opzioni.
- Premete le frecce sulla parte superiore dello schermo per passare al giorno, alla settimana o al mese successivo o precedente.

Spegnimento di un allarme evento

Quando la sveglia suona per un evento dell'agenda precedentemente impostato, premete **OK**.

Promemoria

Apprendete a creare testi di promemoria e inviarli a voi stessi e agli altri.

Creazione di un promemoria

1. Dalla schermata principale, premete → → **Promemoria**.
2. Premete → **Crea**.
3. Immettete il testo.
4. Al termine, premete → **Salva**.

Invio di un promemoria

1. Dalla schermata principale, premete → → **Promemoria**.
2. Premete un promemoria.
3. Premete → **Invia** → un metodo di invio.

Attività

Grazie all'opzione Attività potete creare e gestire un elenco di attività importanti.

Creazione di un'attività

1. Dalla schermata principale, premete → → **Attività**.
2. Premete → **Crea**.
3. Modificate le informazioni relative all'attività.

4. Al termine, premete [ ] → **Salva**.

Nel campo Priorità potete impostare la priorità dell'attività. L'elenco delle attività viene organizzato per livello di priorità (1, 2 o 3).

Invio di un'attività

1. Dalla schermata principale, premete → → **Attività**.
2. Premete su un'attività.
3. Premete [ ] → **Invia** → un metodo di invio.

Registratore

Grazie al Registratore potete registrare e ascoltare promemoria vocali.

Registrazione di un promemoria vocale

1. Dalla schermata principale, premete → → **Registratore**.
2. Premete [ ] → **Registra**.
3. Registrate un promemoria vocale.
4. Al termine della registrazione, premete [ ].

   La registrazione viene salvata automaticamente.

Riproduzione di un promemoria vocale

1. Dalla schermata principale, premete → → **Registratore**.
2. Premete .
3. Premete due volte un clip vocale per avviarne la riproduzione.
4. Durante la riproduzione,
   - Trascinate il quadrato blu verso sinistra o destra per tornare indietro o avanzare nel file.
   - Trascinate il quadrato blu verso l'alto o il basso per regolare il livello di ascolto.

chapter 4

Web

Grazie al browser Web integrato il telefono consente di collegarvi senza fili Web. Per collegarvi al Web dovete:

- Sottoscrivere un contratto con una rete wireless che supporta le chiamate dati
- Attivare il servizio dati per la vostra scheda SIM o USIM
- Definire le impostazioni Web

Il telefono è predisposto per l'accesso al Web. Se non riuscite a collegarvi al Web, contattate il gestore telefonico per eseguire il download di nuove impostazioni del browser.

Navigazione in una pagina Web

1. Dalla schermata principale, premete → .
2. Per chiudere la connessione Web premete .

Durante la navigazione,

- toccate o per spostare il cursore sulla pagina web
- premete per immettere un indirizzo Web e accedere alla relativa pagina
- premete per modificare la modalità di visualizzazione.
- premete per accedere a quanto segue:

Vai a - consente di accedere al collegamento o all'elemento selezionato

Vai - consente di spostarvi in avanti o indietro di una pagina nella cronologia della sessione

Ricarica - consente di aggiornare la pagina corrente

Page Pilot - consente di eseguire una panoramica o uno zoom della pagina Web

Vista desktop/**Vista Smart-fit** - consente di cambiare la modalità di visualizzazione

Dimensioni pagina - consente di cambiare le dimensioni della pagina Web

Vai a homepage - consente di tornare alla homepage

Aggiungi a Preferiti - consente di inserire la pagina corrente nei preferiti

Visualizza preferiti - consente di aprire un elenco dei preferiti salvati

Invia URL - consente di inviare l'indirizzo della pagina corrente mediante SMS, email o connessione wireless Bluetooth

Inserisci URL - consente di immettere un indirizzo Web

Copia URL - consente di copiare l'indirizzo della pagina corrente da utilizzare in un SMS o in un'email

Salva - consente di salvare la pagina corrente per la visualizzazione offline

Pagine salvate - consente di accedere all'elenco delle pagine Web salvate.

Ultima pagina visualizzata - consente di accedere all'ultima pagina Web visualizzata

Cronologia - consente di visualizzare un elenco delle pagine visitate durante la sessione corrente

Avanzate - consente di accedere a un elenco delle opzioni avanzate del browser

Uscire - consente di terminare il collegamento Web

- tenete premuto il dito su una pagina web per accedere a quanto segue:

  Salva come preferito - consente di inserire la pagina corrente nei preferiti

  Page Pilot - consente di eseguire una panoramica o uno zoom della pagina Web

Schermo intero/**Display normale** - consente di cambiare la modalità di visualizzazione

Vista desktop/**Vista Smart-fit** - consente di cambiare la modalità di visualizzazione

Salva immagine - consente di salvare l'immagine selezionata.

Aggiunta di un preferito

1. Dalla schermata principale, premete → .
2. Premete .
3. Premete → **Salva come preferito**.
4. Inserite un titolo e un indirizzo Web per la pagina.
5. Premete **Salva**.

Utilizzo dei preferiti

Durante la navigazione potete anche accedere ai preferiti (consultate "Aggiunta di un preferito" ▶ 36). Premete → un preferito.

Salvataggio di una pagina Web e visualizzazione offline

Quando salvate una pagina Web, potete visualizzarne una copia offline senza collegarvi al Web. La copia salvata non si aggiorna automaticamente; quindi, dovete ricollegarvi al Web periodicamente per recuperare la versione corrente.

Salvataggio di una pagina Web

1. Utilizzare il browser per accedere alla pagina Web (consultate "Navigazione in una pagina" Web ▶ 34).
2. Premete → **Salva** → **Pagina Web**.

   La pagina Web è salvata nel telefono.

Visualizzazione di una pagina Web salvata

1. Dalla schermata principale, premete → .
2. Premete **Pagine salvate**.
3. Premete sul nome di una pagina (due volte).

Download dei file dal Web

Quando eseguite il download dei file dal Web, il telefono li memorizza nella cartella corrispondente in **Archivio**. Ad esempio, il telefono memorizza le immagini scaricate nella cartella **Immagini salvate**.

CAUTION I file scaricati dal Web potrebbero contenere virus che danneggerebbero il telefono. Per ridurre eventuali rischi, eseguite il download dei file solamente da fonti affidabili.

Alcuni file multimediali contengono il sistema Digital Rights Management di protezione dei copyright, che potrebbe impedire il download, la copia, la modifica e il trasferimento di alcuni file.

Utilizzo di Google Maps

Il telefono contiene un collegamento preimpostato a Google Maps. Per accedere a questo collegamento dalla schermata principale, premere → → **Applicazioni** → **Google Maps**.

La vostra rete o il gestore telefonico potrebbero non supportare questa funzione.

Uso di My Communities

Il telefono contiene un collegamento preimpostato a My Communities. Per accedere a questo collegamento dalla schermata principale, toccate → → **Applicazioni** → **My Communities**.

La vostra rete o il gestore telefonico potrebbero non supportare questa funzione.

Uso di YouTube

Il telefono contiene un collegamento preimpostato a YouTube. Per accedere a questo collegamento dalla schermata principale, toccate → → **Applicazioni** → **YouTube**.

La vostra rete o il gestore telefonico potrebbero non supportare questa funzione.

chapter 5

Connettività

Apprendete come trasferire dati nel/dal telefono tramite la funzione wireless Bluetooth e la connessione USB.

Connessione tramite Bluetooth

Potete connettervi con altri dispositivi abilitati Bluetooth in un raggio di 10 metri. Muri e altri ostacoli tra i telefoni possono bloccare o compromettere la connessione wireless.

Attivazione della funzione wireless Bluetooth

1. Dalla schermata principale, premete → → **Bluetooth**.
2. Premete **Attivazione** → **Sì**.
3. Per rendere il telefono visibile agli altri, premete **Visibilità telefono** (due volte) → **Sì**.

Ricerca e abbinamento a un dispositivo abilitato Bluetooth

1. Dalla schermata principale, premete → → **Bluetooth**.
2. Premete **Dispositivi associati** (due volte) → **Cerca nuovo dispositivo**.

   Il telefono esegue la ricerca e visualizza un elenco dei dispositivi abilitati Bluetooth:

Icona	Tipo dispositivo
	Telefono cellulare
	Stampante
	Auricolare

Icona	Tipo dispositivo
	Kit per auto vivavoce
	PC
	Dispositivo PDA
	Dispositivo sconosciuto

3. Premete il nome di un dispositivo (due volte).
4. Immette il codice di accesso Bluetooth e premete **OK** → **OK**.

Per eseguire l'abbinamento a un altro dispositivo abilitato Bluetooth, entrambi i dispositivi devono utilizzare lo stesso codice di accesso. Gli auricolari e i kit vivavoce possono avvalersi di un codice di accesso fisso, ad esempio 0000.

Modifica delle opzioni dei dispositivi abbinati

Dall'elenco dei dispositivi, premete per accedere a quanto segue:

- **Sfoglia file** - consente di accedere ai file in un dispositivo abbinato
- **Connetti**/**Disconnetti** - consente di connettervi a o disconnettervi da un dispositivo abbinato.
- **Elenco servizi** - consente di accedere a un elenco dei servizi Bluetooth disponibili su un dispositivo abbinato
- **Autorizza dispositivo**/**Annulla autorizzazione dispositivo** - impostazione che consente a un altro dispositivo di connettersi automaticamente o gli impone di richiedere il permesso
- **Elimina** (**Selezionato**) - consente di rimuovere un dispositivo dall'elenco

- **Elimina** (**Tutti**) - consente di rimuovere tutti i dispositivi dall'elenco
- **Rinomina** - consente di assegnare un nuovo nome a un dispositivo abbinato

Invio di dati tramite la funzione wireless Bluetooth

1. Individuate il file o l'elemento da inviare.
2. Premete → **Invia** o **Invia dettagli contatto tramite** → **Tramite Bluetooth** o **Bluetooth**.
3. Ricercate ed eseguite l'abbinamento a un dispositivo.
4. Premete il nome di un dispositivo abbinato (due volte).
5. Se necessario, inserite il codice di accesso e premete **OK**.

Ricezione di dati tramite la funzione wireless Bluetooth

1. Quando un altro dispositivo tenta di accedere al vostro, premete **Sì** per permettere la connessione (se necessario).
2. Premete **Sì** per confermare la ricezione dei dati dal dispositivo (se necessario).

I file ricevuti dai dispositivi abbinati vengono inseriti in posizioni adeguate in base al tipo di file. Le foto, ad esempio, vengono inserite nella cartella **Immagini salvate**.

Connessione tramite USB

Impostazione di un'azione predefinita alla connessione tramite USB

Per impostare il telefono in modo che esegua un'azione predefinita al momento della connessione a un computer con l'apposito cavo dati,

1. Dalla schermata principale, premete → → **Impostazioni telefono** → **Collegamenti PC**.
2. Selezionate un modo USB predefinito (**Samsung PC studio**, **Media Player** o **Memoria di massa**) → .

Potete inoltre impostare il telefono su **Chiedi al momento della connessione** invece di utilizzare il modo USB predefinito. Se viene scelta questa impostazione, il telefono vi chiederà di scegliere il modo USB ogni volta che vi connettete ad un computer.

Utilizzo di PC Studio

1. Modificate la connessione USB in **Samsung PC studio**.
2. Collegate il telefono al PC con il cavo dati per PC.
3. Dal PC, eseguite PC Studio e gestite dati personali e file multimediali.

   Per ulteriori informazioni fate riferimento alla guida di PC Studio.

Sincronizzazione con Windows Media Player

Potete copiare file musicali in una scheda di memoria grazie alla sincronizzazione con Windows Media Player 11.

1. Inserite la scheda di memoria nel telefono.
2. Modificate la connessione USB in **Media Player**.
3. Collegate il telefono al PC con il cavo dati per PC.
4. Selezionate **Sincronizza file multimediali con dispositivo** quando appare la finestra popup sul computer.
5. Immettete il nome del telefono e terminate con un clic su **Fine**.
6. Selezionate e trascinate i file musicali verso l'elenco di sincronizzazione.
7. Fate clic su **Avvia sincronizzazione**.
8. Al termine della sincronizzazione, scollegate il telefono dal PC.

Copia di file musicali in una scheda di memoria

1. Inserite la scheda di memoria nel telefono.
2. Modificate la connessione USB in **Memoria di massa**.
3. Collegate il telefono al PC con il cavo dati per PC.
4. Selezionate **Apri cartella per visualizzare i file** quando appare la finestra popup sul computer.
5. Copiate i file dal PC nella scheda di memoria.
6. Al termine, scollegate il telefono dal PC.

chapter 6

Applicazioni aggiuntive

Apprendete come utilizzare Fusi orari, Calcolatrice, Convertitore, Timer, Cronometro e Allarmi.

Fusi orari

Grazie a Fusi orari potete controllare l'orario al di fuori dell'area in cui vi trovate.

Creazione di un fuso orario

1. Dalla schermata principale, premete → → **Orologio mondiale**.
2. Premete → **Aggiungi**.
3. Regolate il fuso orario e le opzioni di ora legale a seconda delle esigenze.
4. Premete **OK**.
5. Se necessario ripetete i passaggi da 2 a 4 per creare fusi orari aggiuntivi.

Aggiunta di un fuso orario alla schermata principale

Oltre al fuso orario locale sulla schermata principale potete visualizzare un altro orario. Per aggiungere un fuso orario alla schermata principale,

1. Dalla schermata principale, premete → → **Orologio mondiale**.
2. Premete sul fuso orario che desiderate aggiungere al display.
3. Premete → **Impostazioni display**.

4. Premete le frecce vicino alla parte inferiore del display per passare a **Doppio**.
5. Premete .

Calcolatrice

Per utilizzare la calcolatrice,

1. Dalla schermata principale, premete → → **Calcolatrice**.
2. Premete i tasti numerici per immettere le cifre e i tasti con i simboli delle operazioni per eseguire il calcolo.

   Premete **C** o [ ] per cancellare i risultati.

Durante l'esecuzione dei calcoli, premete per accedere a quanto segue:

- **Funzioni** - consente di accedere a un elenco di funzioni matematiche più avanzate
- **Vai a Convertitore** - consente di passare al Convertitore e utilizzare il risultato corrente per eseguire la conversione (premete per tornare alla Calcolatrice).
- **Salva risposta** - consente di memorizzare un risultato per un uso successivo
- **Visualizza risposta** - consente di recuperare un risultato salvato
- **Impostazioni** - consente di modificare l'impostazione delle funzioni trigonometriche

Convertitore

Grazie al Convertitore potete convertire misure e valute da un'unità all'altra. Per convertire le valute, innanzitutto dovete impostare i tassi di cambio correnti.

Impostazione dei tassi di cambio

Il valore della valuta di base è sempre 1. Dovete immettere i tassi di cambio per le altre valute conformemente al loro rapporto con una unità della valuta di base. I tassi di cambio subiscono frequenti cambiamenti. Per garantire una conversione precisa, dovete immettere il tasso di cambio corrente.

1. Dalla schermata principale, premete → → **Convertitore** → **Valuta**.
2. Premete → **Visualizza tasso**.
3. Trascinate il dito a sinistra o a destra sul campo della valuta di base finché non viene visualizzata la valuta dalla quale desiderate eseguire la conversione.
4. Premete la valuta nella quale desiderate convertire (due volte).
5. Premete il campo della valuta due volte e immettete il tasso di cambio corrente.
6. Premete .

Conversione di valute

1. Dalla schermata principale, premete → → **Convertitore** → **Valuta**.
2. Trascinate il dito a sinistra o a destra sul campo superiore **Unità** per impostare la valuta dalla quale desiderate eseguire la conversione.

3. Premete il campo immediatamente sottostante e immettete l'importo che desiderate convertire.
4. Trascinate il dito a sinistra o a destra sul campo inferiore **Unità** per impostare la valuta nella quale desiderate eseguire la conversione.

   L'importo convertito viene visualizzato nel campo sottostante.

Se immettete gli importi nell'ordine errato, potete invertire la conversione premendo → **Inverti**.

Conversione di misure

1. Dalla schermata principale, premete → → **Convertitore**.
2. Premete un tipo di conversione.
3. Toccate o trascinate il dito a sinistra o a destra sul campo superiore **Unità** per impostare l'unità dalla quale desiderate eseguire la conversione.
4. Premete il campo immediatamente sottostante (due volte) e immettete la quantità che desiderate convertire.
5. Toccate o trascinate il dito a sinistra o a destra sul campo inferiore **Unità** per impostare la misura nella quale desiderate eseguire la conversione.

   La quantità convertita viene visualizzata nel campo sottostante.

Se immettete le quantità nell'ordine errato, potete invertire la conversione premendo → **Inverti**.

Timer

Utilizzate un timer con conto alla rovescia per tenere traccia del tempo. Per avviare il timer,

1. Dalla schermata principale, premete → → **Timer**.
2. Premete .

   Il timer imposta automaticamente il conto alla rovescia a un minuto.
3. Se necessario, trascinate il dito verso l'alto o il basso su ciascuna composizione per impostare la lunghezza del conteggio alla rovescia desiderata.
4. Al termine dell'impostazione del conto alla rovescia, premete **OK**.
5. Premete per avviare il timer.
6. Al termine del conto alla rovescia, premete il timer per arrestare l'allarme (se in quel momento state visualizzando un'altra schermata, premete **OK** quando viene visualizzata la notifica).

Cronometro

Utilizzate il cronometro per registrare la lunghezza di un evento.

1. Dalla schermata principale, premete → → **Cronometro**.
2. Per avviare il cronometro, premete .
3. Per registrare il tempo di un giro, premete (ripetete in base alle necessità per registrare più tempi di un giro).

4. Per arrestare il cronometro, premete .

Per azzerare il cronometro, premete .

Allarmi

Utilizzate gli Allarmi per impostare e gestire gli allarmi della sveglia e degli eventi.

Impostazione di un nuovo allarme

1. Dalla schermata principale, premete → .
2. Premete un allarme (due volte).

Tutti gli allarmi contengono le stesse opzioni.

3. Impostate i dettagli dell'allarme.
4. Premete → **Salva**.

Spegnimento di un allarme

Quando un allarme suona, premete **OK** per spegnere l'allarme o **Snooze** per ripetere l'allarme dopo un periodo di tempo specificato. Potete rinviare l'allarme (snooze) fino a 10 volte; tuttavia, non potete accedere ad altre funzioni del telefono finché non disattivate l'allarme.

chapter 7

Impostazioni

Apprendete le informazioni relative alle impostazioni del telefono. Per accedere alle impostazioni del telefono,

1. Dalla schermata principale, premete .
2. Premete .

Potete inoltre accedere ad alcune impostazioni da altri menu: premete → un'opzione di impostazione.

Profili telefono

Impostate il telefono per l'uso di uno dei profili seguenti: Normale, Silenzioso, Automobile, Riunione, All'aperto e Aereo

Per ulteriori informazioni, consultate la Guida rapida dell'utente.

Ora e data

Gestite l'aspetto e il comportamento dell'ora e della data.

- **Aggiornamento fuso orario** - consente di impostare le modalità di aggiornamento dei fusi orari nel telefono durante i viaggi (Solo manuale, Automatico o Chiedi prima)
- **Zona iniziale** - consente di impostare il fuso orario iniziale
- **Ora** - consente di impostare l'ora corrente
- **Data** - consente di impostare la data corrente
- **Formato ora** - consente di impostare il formato dell'ora
- **Formato data** - consente di impostare il formato della data

Impostazioni display e illuminazione

Gestite l'aspetto e il comportamento del display e del menu.

Impostazioni display

- **Sfondo** - consente di impostare un'immagine singola o una presentazione come sfondo della schermata principale
- **Messaggio iniziale** - consente di impostare un messaggio di testo che appare per pochi secondi all'accensione del telefono
- **Stile menu principale** - consente di impostare l'aspetto del menu principale
- **Visualizzazione composizione** - consente di impostare l'aspetto dei numeri durante la composizione
- **Display orologio** - consente di impostare l'aspetto degli orologi sulla schermata principale (consulate "Fusi orari" ▶ 45).

Impostazioni illuminazione

- **Luminosità** - consente di impostare la luminosità del display
- **Durata retroilluminazione** - consente di impostare l'intervallo di tempo prima che la retroilluminazione si attenui o il display si spenga
- **Illuminazione tastiera** - consente di impostare le opzioni di illuminazione della tastiera

Impostazioni telefono

Gestite la lingua del telefono, i tasti e la connessione USB.

- **Lingua** - consente di impostare una lingua per il testo sullo schermo e il modo T9
- **Feedback vibrazione** - consente di impostare la vibrazione nel telefono per confermare le selezioni e i tasti premuti
- **Funzione tasto volume** - consente di impostare il [Volume] per disattivare la suoneria o rifiutare le chiamate se premuto durante una chiamata in arrivo
- **Mostra informazioni chiamante** - consente di definire se visualizzare o meno le informazioni del chiamante (sì/no)
- **Tasto fotocamera** - consente di impostare [/] per avviare la fotocamera, avviare una videochiamata o, se premuto, richiede di scegliere una funzione
- **Collegamenti PC** - consente di impostare il comportamento del telefono durante l'uso di una connessione USB
- **Tracciamento transazione** - consente di impostare la memorizzazione di un registro dei file trasferiti
- **Promemoria scadenza** - consente di impostare la ricezione di un promemoria prima della scadenza della licenza di un file in uso

Impostazioni chiamata

Gestite le modalità di controllo delle chiamate in entrata e in uscita.

Tutte le chiamate

- **Mostra proprio numero** - consente di impostare se visualizzare o nascondere il proprio numero durante le chiamate in uscita
- **Gruppo chiuso di utenti** - consente di impostare le opzioni per l'uso di un gruppo chiuso di utenti per limitare le chiamate in entrata e in uscita (per maggiori informazioni rivolgetevi all'operatore telefonico)
- **Rifiuto automatico**- consente di impostare il rifiuto automatico delle chiamate provenienti da numeri specifici
- **Modalità di risposta** - consente di impostare una modalità di risposta alle chiamate in entrata
- **Toni stato chiamata** - consente di impostare l'emissione di un suono per determinati eventi di chiamata
- **Avvisi per chiamata**- consente di impostare l'invio o meno di avvisi per i messaggi durante una chiamata

Chiamata voce

- **Trasferimento chiamate** - consente di impostare le opzioni per il trasferimento delle chiamate in entrata a un altro numero
- **Blocco chiamate** - consente di impostare le opzioni per il blocco di diversi tipi di chiamate

- **Avviso di chiamata** - consente di attivare o disattivare il servizio di avviso di chiamata (se offerto dal gestore telefonico)
- **Riselezione automatica** - consente di impostare la riselezione automatica quando una chiamata viene interrotta o non viene connessa

Videochiamata

- **Seleziona immagine personale** - consente di impostare un'immagine da mostrare durante una videochiamata
- **Seleziona Video** - consente di impostare un video da mostrare durante una videochiamata
- **Mostra immagine personale** - consente di mostrare un'immagine durante una videochiamata
- **Usa opzioni per chiamata non riuscita** - consente di mostrare opzioni alternative quando una videochiamata non viene connessa
- **Trasferimento chiamate** - consente di impostare le opzioni per il trasferimento delle chiamate in entrata a un altro numero
- **Blocco chiamate** - consente di impostare le opzioni per il blocco di diversi tipi di chiamate
- **Riselezione automatica** - consente di impostare la riselezione automatica quando una chiamata viene interrotta o non viene connessa

Sicurezza

Gestite le preferenze per la sicurezza e la password del telefono.

- **Blocco telefono** - consente di impostare una password per il telefono
- **Blocco SIM** - consente di impostare una password per la scheda SIM o USIM
- **Blocco PIN** - consente di impostare un codice PIN per il telefono
- **Blocco privacy** - consente di impostare blocchi per applicazioni individuali
- **Modo selezione fissa** - consente di impostare l'autorizzazione delle chiamate solo a numeri specificati
- **Cambia password telefono** - consente di impostare una nuova password per il telefono
- **Cambia codice PIN** - consente di impostare un nuovo codice PIN
- **Cambia codice PIN2** - consente di impostare un nuovo codice PIN2
- **Mobile Tracker** - consente di impostare l'invio di un messaggio di localizzazione quando qualcuno utilizza il telefono con un'altra scheda SIM o USIM

Impostazioni applicazioni

Personalizzate l'aspetto e il comportamento delle varie applicazioni.

Impostazioni rubrica

- **Salva nuovi contatti in** - consente di impostare la posizione di memoria dove vengono salvati i nuovi contatti

- **Visualizza contatti da** - consente di impostare la posizione di memoria di cui volete visualizzare i contatti
- **Proprio numero** - consente di registrare fino a tre vostri numeri di telefono

Impostazioni messaggi

- **SMS** - consente di impostare le opzioni per gli SMS
- **MMS** - consente di impostare le opzioni per gli MMS
- **Email** - consente di impostare le opzioni per le email
- **Casella vocale** - definite le opzioni per i messaggi vocali.
- **Messaggi Push** - consente di impostare le opzioni per i messaggi push
- **Messaggi Broadcast** - consente di impostare le opzioni per i messaggi broadcast

Calendario

- **Giorno iniziale** - consente di impostare il giorno di inizio della settimana nel calendario
- **Vista predefinita** - consente di impostare la visuale predefinita per il calendario

Impostazioni fotocamera

- **Qualità** - consente di impostare il livello qualitativo delle immagini fotografate
- **ISO** - consente di impostare la velocità del film ISO
- **Misurazione esposimetrica** - consente di impostare l'uso di una matrice o di un esposimetro spot

- **Modo messa a fuoco** - consente di impostare un tipo di messa a fuoco
- **Scatto singolo** - consente di impostare un'opzione per la memorizzazione delle immagini
- **Suono otturatore** - consente di impostare un suono per l'otturatore della fotocamera
- **Suono zoom** - consente di impostare un suono per la funzione zoom
- **Suono luminosità** - consente di impostare un suono per la funzione luminosità
- **Memoria predefinita** - consente di impostare una posizione di memoria predefinita per le immagini fotografate
- **Nome predefinito** - consente di impostare un nome predefinito per le immagini fotografate

Impostazioni videocamera

- **Qualità** - consente di impostare il livello qualitativo dei video catturati
- **Memoria predefinita** - consente di impostare una posizione di memoria predefinita per salvare i video
- **Nome predefinito** - consente di impostare un nome predefinito per i video catturati

Impostazioni lettore multimediale

- **Impostazioni lettore multimediale** - consente di visualizzare e impostare le opzioni per la riproduzione di file musicali
- **Impostazioni streaming** - consente di visualizzare e impostare le opzioni per le connessioni streaming

Impostazioni browser

Create e impostate le opzioni per le connessioni del browser Web.

Impostazioni di rete

Gestite le modalità di rete e i metodi di selezione.

- **Selezione rete** - consente di impostare la scelta automatica o manuale della rete durante il roaming
- **Modalità rete** - consente di impostare il tipo di rete da usare durante il roaming
- **Reti preferite** - consente di visualizzare e impostare le opzioni per le reti mobili preferite
- **Connessioni** - consente di visualizzare e impostare le opzioni per le connessioni Internet

Impostazioni di memoria

Gestite la memoria utilizzata dal telefono e le schede di memoria.

- **Cancella memoria** - consente di cancellare la memoria per applicazioni specifiche
- **Impostazioni scheda memoria** - consente di impostare le opzioni per le schede di memoria
- **Stato memoria** - consente di visualizzare la memoria disponibile delle varie applicazioni

Ripristino totale

Ripristinate le impostazioni e le opzioni ai valori predefiniti.

chapter 8

Risoluzione dei problemi

Nel caso abbiate problemi con il vostro telefono, prima di rivolgervi a un tecnico dell'assistenza provate a eseguire queste procedure.

Contattare un centro di assistenza

Se non riuscite ancora a risolvere il problema con il telefono, annotate le informazioni indicate di seguito e contattate il rivenditore di zona o il servizio post-vendita Samsung:

- Numero del modello del telefono
- Numero di serie del telefono
- Una descrizione chiara del problema

Quando vi rivolgete a Samsung, utilizzate i numeri di telefono, gli indirizzi Web o gli indirizzi postali del vostro Paese di residenza.

Accendendo il telefono, viene visualizzato il messaggio seguente:

Messaggio	Provate a risolvere il problema:
Inserire SIM	Verificate che la scheda SIM o USIM sia installata correttamente.
Blocco telefono	La funzione di blocco automatico è attivata. Per utilizzare il telefono dovete immettere il codice e premere **Conferma** o [✓]. Per disattivare la funzione di blocco automatico, 1. Premete [⊞] → [🔧] → **Sicurezza** → **Blocco telefono**. 2. Impostate la funzione di blocco automatico su **No**.

Messaggio	Provate a risolvere il problema:
Blocco PIN	Quando utilizzate il telefono per la prima volta o quando è attivata l'opzione di richiesta del codice PIN, dovete immettere il PIN fornito con la scheda SIM o USIM. Per disattivare la funzione di richiesta del codice PIN, 1. Premete → → **Sicurezza** → **Blocco PIN**. 2. Impostate la richiesta del codice PIN su **No**.

Messaggio	Provate a risolvere il problema:
Blocco PUK	La scheda SIM o USIM è bloccata, solitamente in seguito alla ripetuta immissione del PIN errato. Dovete immettere il PUK fornito dal gestore telefonico.

Il telefono non mostra alcun segnale (nessuna barra accanto all'icona di rete).

- Se avete appena acceso il telefono, attendete circa 2 minuti in modo che il telefono identifichi la rete e riceva il segnale.
- Se vi trovate in una zona con campo insufficiente potreste perdere la ricezione. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.

Avete dimenticato un codice di sicurezza, PIN o PUK.

Se vi dimenticate o smarrite questo o un altro codice, contattate il vostro rivenditore o il gestore telefonico.

Sul display vengono visualizzate righe bianche.

Sul display possono essere visualizzate righe bianche se avete acceso il telefono dopo un periodo prolungato di inutilizzo o dopo aver rimosso la batteria senza spegnere il telefono. Il display dovrebbe risolvere automaticamente il problema in breve tempo.

Avete immesso un numero, ma la chiamata non è stata effettuata.

- Accertatevi di avere premuto .
- Accertatevi di aver ottenuto accesso alla corretta rete cellulare.
- Accertatevi di non aver impostato il blocco delle chiamate per quel numero di telefono.

Avete selezionato un contatto da chiamare, ma la chiamata non è stata effettuata.

- Accertatevi di aver memorizzato il numero corretto nelle informazioni del contatto.
- Se necessario, immettete e memorizzate nuovamente il numero.

L'altro partecipante alla telefonata non riesce a sentire

- Accertatevi di non aver coperto il microfono integrato.
- Spostate il microfono integrato più vicino alla bocca.

- Se state utilizzando un auricolare, accertatevi che sia connesso correttamente.

La qualità del suono della chiamata è mediocre

- Accertatevi di non aver coperto l'antenna interna posta sulla parte superiore del telefono.
- Se vi trovate in una zona con campo insufficiente potete perdere la ricezione. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.

La batteria non si carica correttamente oppure il telefono a volte si spegne durante la ricarica.

- Sconnettete il telefono dal caricabatteria, rimuovete e reinstallate la batteria, quindi tentate di nuovo la ricarica.
- I terminali della batteria possono essere sporchi. Pulite entrambi i contatti dorati con un panno morbido e pulito, quindi tentate di nuovo la ricarica.
- Se la batteria non si carica più completamente, smaltite adeguatamente la vecchia batteria e sostituitela con una nuova.

Il telefono è caldo al tatto

Se utilizzate numerose applicazioni contemporaneamente, il telefono necessita di maggiore potenza e può riscaldarsi. Si tratta di un fenomeno normale che non dovrebbe influire sulla durata di vita del telefono né sulle sue prestazioni.

Il telefono richiede di cancellare alcuni dati.

La memoria disponibile è insufficiente. Spostate i dati su una scheda di memoria oppure cancellate vecchi elementi dalle applicazioni.

Non riuscite a trovare ed eseguire l'abbinamento a un altro telefono abilitato Bluetooth.

- Accertatevi che entrambi i telefoni abbiano attivato la funzione Bluetooth.
- Accertatevi che la distanza tra i telefoni non sia superiore a 10 metri e che i telefoni non siano separati da pareti o altri ostacoli.
- Accertatevi che la visibilità dei telefoni non sia impostata su Nascosto.
- Accertatevi che entrambi i telefoni siano compatibili con la tecnologia wireless Bluetooth.

Indice analitico

Agenda
- creare eventi, 30
- modificare le visualizzazioni, 30
- spegnere gli allarmi evento, 31

Allarmi
- impostare, 50
- spegnere, 50

Attività, 31

Bluetooth
- attivare, 40
- collegare ad altri dispositivi, 40
- inviare dati, 42
- modificare le opzioni, 41
- ricevere dati, 42

Calcolatrice 46

Chiamate
- bloccare, 13
- comporre dai contatti, 11
- comporre numeri internazionali, 11
- inserire una pausa, 12
- trasferire, 12
- visualizzare chiamate recenti, 12
- visualizzare perse, 12

Convertitore
- convertire misure, 48
- convertire valute, 47
- impostare i tassi di cambio, 47

Cronometro, 49

Email
- impostare un account, 17
- inviare, 17
- visualizzare, 18

Fotocamera
- autoscatto, 22

cambiare, 21
modalità di scatto, 21
registrare video, 23
scattare foto, 20
Fusi orari
aggiungere alla schermata principale, 45
creare, 45
Giochi
eseguire il download, 24
Internet
eseguire il download dei file, 38
navigare, 34
preferiti, 36
salvare pagine, 37
servizi Google, 38, 39
visualizzare pagine salvate 37
Lettore musicale
aggiungere file nel dispositivo, 19
creare playlist, 20
riprodurre musica 19
Messaggi
funzioni e cartelle, 13
icone in Messaggi in uscita, 16
icone in Ricevuti, 15
inviare 14
visualizzare 15
PC Studio
installare, 25
utilizzare, 25
Promemoria
creare, 31
inviare, 31
Promemoria vocali
registrare, 32
riprodurre, 33
Rubrica
assegnare numeri brevi 27

assegnare suonerie o immagini ai contatti, 28, 29
assegnare suonerie o immagini ai gruppi, 29
creare contatti, 26
creare gruppi, 28
Segreteria, 16
Timer, 49

SAMSUNG ELECTRONICS

Dichiarazione di conformità (R&TTE)

Noi, **Samsung Electronics**

dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto

Cellulare GSM : SGH-F700V

a cui si riferisce la presente dichiarazione, è conforme con le seguenti norme e/ o altri documenti normativi.

Sicurezza	**EN 60950-1: 2001 +A11:2004**
EMC	**EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)** **EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489-24 V1.2.1 (11-2002)**
SAR	**EN 50360:2001** **EN 50361:2001**
Radio	**EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)** **EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)** **EN 301 908-1 V2.2.1 (10-2003)** **EN 301 908-2 V2.2.1 (10-2003)**

Si dichiara con il presente documento che [tutte le serie di test radio essenziali sono state eseguite e che] il summenzionato prodotto è conforme con tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC.

La procedura di dichiarazione di conformità a cui si fa riferimento nell'Articolo 10 e dettagliata nell'Appendice [IV] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita con l'apporto dei seguenti Enti notificati:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Contrassegno di identificazione: 0168

Documentazione tecnica conservata presso:

Samsung Electronics QA Lab.

CE 0168

disponibile su richiesta.
(Rappresentante nell'EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2007.04.23 — (luogo e data emissione)

Y. S. Park — **Yong-Sang Park / S. Manager** (nome e firma della persona autorizzata)

* **Non è l'indirizzo del Centro assistenza Samsung. Per gli indirizzi o il numero di telefono del Centro assistenza Samsung, consultare la scheda di garanzia o rivolgersi al rivenditore presso cui è stato acquistato il telefono.**